FAN Control

V1.0-2024-11-06

EXMIKUPRO

1 概述

1.1 调速模块


基于 STM32F070F6P6 开发一款双路四线 PWM 风扇调速器,采用旋转编码器控制转速百分比,采用 1.3 寸 128*64 OLED 显示当前通道,开关状态,转速百分比,实时转速,以及转速曲线。

使用标准 SATA 15Pin 接口供电或 TYPE-C 接口供电 此项目完全开源

!注意:不要同时连接 SATA 供电和 TYPE-C 供电接口

2 界面

2.1 OLED 显示界面



1. 风扇通道选择:

Fan1: 风扇第一路输出 PWM 控制

Fan2:风扇第二路输出 PWM 控制

2. 风扇状态:

ON: 当风扇设定转速为非 "000%" 时显示 OFF: 当风扇设定转速为 "000%" 时显示

3. 风扇设定转速

Speed: 使用旋转编码器调整速度百分比

4. 风扇实际转速

Rpm: 从风扇馈线获取 PWM 进行解算转速

*不同风扇转速可能会有些许偏差

5. 示波器

曲线: 绘制速度百分比曲线指示器: 绘制当前速度点

3 操作

3.1 旋转编码器


用于调整风扇设定转速(Speed)顺时针:增加 Speed 速度百分比逆时针:增加 Speed 速度百分比


是明刊:省州 Opeca 建及日


按下:切换风扇通道

4 规格

4.1 PCB 外观







5 二次开发

硬件:

Fan_Controllers - 嘉立创 EDA 开源硬件平台 (oshwhub.com)

固件:

请参照项目 GITHUB 项目链接工程文件进行定制固件 SNFCO-Studio/FAN-Control (github.com)

6 声明

此项目仅供学习用途, 未经允许请勿用于商业项目!